

Règles d'allocation des codes transpondeur dans la FIR de Paris



Mises à jour

Date	Révision	Détail de la mise à jour
05/05/2025	2504	Première édition

Table des matières

1. IFR au départ des aéroports parisiens.....	2
2. VFR en région parisienne.....	2
2.1 CTR de Paris.....	2
2.2 Région parisienne.....	3
2.3 Seine approche.....	4
2.4 Beauvais approche.....	4

1. IFR au départ des aéroports parisiens

Pour les vols IFR au départ des aéroports parisiens, comprenant les terrains de Pontoise et de Beauvais, les codes transpondeurs sont attribués de cette façon.

Destination	Code/Plages
Toutes*	0640-0677 ; 5601-5647 ; 7550-7567
EB ED EE EF EG EH EP EN ES EV EY LEBL LF LS LC LD LH LI LJ LL LO LK	1000
POGO départ CDG	4260-4267
POGO départ ORY	4270-4276
LE LM LP LW D F G (sauf LEBL)	7601-7677

Les vols à l'arrivée ou en transit avec un code 2000 peuvent recevoir le code 1000. Pour tous les IFR passant ou à destination des UK, un code transpondeur différent doit être attribué. Ne pas hésiter sur Paris d'utiliser un code au-dessus.

* Vol ne répondant pas à aucun autre critère du tableau.

2. VFR en région parisienne

2.1 CTR de Paris

ATC/Type de vol	Code/Plages
VFR LFPG	4220-4221 ; 4223-4225
VFR LFPO	4240-4247
VFR Avion LFPB	4201-4206
VFR Hélico LFPB	4210-4216
CIV Paris Info	7001-7013 ; 7016-7017

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFPI	Vers WH3 2000'	1220
	Vers WH3 1500'	1215
	Autres transits	4217
	Dest LFPL	3737
	Dest LFPZ	4427
	Dest LFPN via NH	1261

2.2 Région parisienne

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFPL	VFR transit	3726-3727
	Départ Local/Navigation	3720-3725
	TdP	7000
	Arrivée	3730-3736

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFPZ	Départ Local/Navigation	4410-4417
	TdP	7000
	Arrivée	4420-4425
	Transit	4426
	Transit chez PI dest PZ	4427
	Hélico au dép ou en transit vers WH1 ou ROC	4217

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFPX	Départ	4430-4437
	TdP	7000
	Arrivées	4440-4445
	Transit	4446
	Voltige	4447

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFPE	VFR transit	4460-4465
	Départ Local/Navigation	4470-4477
	TdP	4466-4467
	Arrivée	7000

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFPN	Départ VFR hélico	1260-1262
	Arrivée VFR	4250-4257
	Départ VFR	3701-3707
	Transit SIV	4450-4457

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFPT	Départ	7050-7057
	Arrivée	4234-4237
	VFR dest PT en contact avec PB	4230-4234

2.3 Seine approche

ATC	Code/Plages
LFOA APP	60**
LFOJ APP	36**
VFR Secteur SJ	7030-7057
VFR Secteur SK	3401-3417
VFR secteur SI	3450-3467

2.4 Beauvais approche

ATC	Type de vol	Code/Plages
LFOB	Entrainement IFR	7036-7037
	Parachutage	7070
	Voltige	3757
	LFOB SIV	3740-3756
	LFOB APP Dép/Arr VFR	7030-7037
	LFOB TWR Dép/Arr VFR	3430-3437
	LFOB APP transit	7040-7047
	LFOB TWR transit	3440-3447