

Fiche Code SSR Iroise

IFR :

	Destination	Code
Zone 1000	LS/LIM/LIR/LO/LK/EB/ED/EH	1000
Vols intérieurs *	LF	1750-1777
EGTT/EISN FIR	EI/EG/K/C/B/M (tout vol passant par EGTT/EISN FIR)	7440-7451
LECM/LECB FIR	LE/LP/GC/GM/D/S (tout vol passant par LECM/LECB FIR)	2340-2377
IFR locaux *	LFRQ/LFRU/LFRO/LFRH/LFRJ/LFRL/LFEC	4701-4707

Vols intérieurs * : un vol intérieur correspond à un vol entre deux aéroports Français

IFR locaux * : un IFR local correspond à un vol IFR qui a son aéroport de départ **et** aéroport d'arrivée dans la même TMA

VFR :

Description	Code
Vol local et TDP	7030-7037
Transit SIV 3	7040-7046
Transit SIV 1/2/4	4710-4727
VFR FL>115	7047
Code VFR supplémentaires	7001-7007
SAMU	7014-7015 (7014 réservé au mode S)
Sécurité Civile	7016
Gendarmerie	7420
Police Nationale	4401
Protocole Cerise	7417

Les codes VFR supplémentaire ne sont donnés qu'en dernier recours, si plus aucun code n'est disponible

Pour un trafic IFR à l'arrivée, qui n'aurait pas encore reçu de code transpondeur par un organisme précédent (2000), le code 1000 lui sera attribué.