







LES CODES OACI DES AEROPORTS

A partir du grade :  et programme examen du grade  et supérieurs

A partir du grade :  et programme examen du grade  et supérieurs

1. DEFINITIONS :

1.1 CODE OACI :

Le **code OACI des aéroports** est un code de classement géographique à quatre lettres attribué à chaque aéroport à travers le monde. Ces codes sont définis par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI, soit ICAO en anglais).

Les codes OACI sont utilisés lors du contrôle du trafic aérien et dans les opérations telles que le plan de vol. Ces codes ne sont pas les mêmes que les codes AITA, plus intuitifs et visibles du grand public. Ils sont en effet utilisés pour les horaires des lignes aériennes, les réservations et le marquage des bagages par exemple.

Les codes OACI sont également utilisés pour identifier les stations météorologiques, qu'elles soient ou non localisées sur un aéroport.

Contrairement aux codes AITA, les codes OACI ont une **structure géographique**, et suivent pour la plupart ce principe :

- la première lettre détermine la zone géographique,
- la seconde désigne le pays,
- les deux dernières sont utilisées pour identifier chaque aéroport.

EBBR : AEROPORT DE BRUXELLES, A ZAVENTEM, BELGIQUE

FAJS : AEROPORT INTERNATIONAL OR TAMBO, A JOHANNESBOURG, AFRIQUE DU SUD

KBOS : AEROPORT INTERNATIONAL LOGAN, A BOSTON (MASSACHUSETTS), ETATS-UNIS

LIRF : AEROPORT LEONARD-DE-VINCI DE ROME FIUMICINO, ITALIE

OMDB : AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI, EMIRATS ARABES UNIS

YSCB : CANBERRA, AUSTRALIE

VTCC : AEROPORT INTERNATIONAL DE CHIANG MAI, THAÏLANDE,

LFLU : AEROPORT DE VALENCE - CHABEUIL, FRANCE

EGLL : LONDON HEATHROW, ROYAUME UNI

EGKK : LONDON GATWICK, ROYAUME UNI

Note : Sur IVAO, nous utilisons **exclusivement** les codes **OACI** pour les **aéroports**. Les codes AITA ne sont pas utilisés.

1.2 CODE AITA :

Le code **AITA** (ou code **IATA**) est un code de trois lettres attribué par l'**Association Internationale du Transport Aérien** à un **aéroport**.

Il y a cependant plusieurs codes AITA :

- C'est un **code de trois lettres** attribué à chaque **aéroport** dans le monde
- Un code similaire est également attribué aux **gares ferroviaires importantes**, situées sur des lignes ferroviaires en connexion avec des lignes aériennes
- C'est aussi un **code de deux lettres** attribué à chaque **compagnie aérienne**

BZQ : AEROPORT DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE, ANGLET ET BIARRITZ (FRANCE)

BRU : AEROPORT DE BRUXELLES, BRUXELLES (BELGIQUE)

CDG : AEROPORT ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, ROISSY-EN-FRANCE (FRANCE)

CMN : AEROPORT INTERNATIONAL MOHAMED V - NOUASSER, CASABLANCA (MAROC)

DFW : AEROPORT INTERNATIONAL DE DALLAS-FORT WORTH, DALLAS/FORT WORTH, (ETATS-UNIS)

Sur IVAO, nous utilisons **exclusivement** les codes **OACI** pour les **aéroports**. Les codes AITA ne sont pas utilisés.

2. PREFIXES OACI DES AEROPORTS :

2.1 PREMIER CARACTERE

La **première** lettre du code OACI des aéroports représente la **localisation géographique continentale** :

Voici la liste :

A – OCEAN PACIFIQUE SUD-OUEST ET ANTARCTIQUE
B – OCEAN ATLANTIQUE NORD
C – CANADA
D – AFRIQUE DU NORD CENTRALE
E – EUROPE DU NORD
F – AFRIQUE CENTRALE ET AUSTRALE
G – AFRIQUE DU NORD-OUEST
H – AFRIQUE DE L'EST
K – ETATS-UNIS (TERRITOIRE CONTINENTAL SAUF ALASKA)
L – EUROPE DU SUD, ISRAËL ET PALESTINE
M – AMERIQUE CENTRALE ET GRANDES ANTILLES
N – OCEAN PACIFIQUE SUD-EST
O – MOYEN-ORIENT
P – OCEAN PACIFIQUE NORD-EST ET ALASKA
R – ASIE ORIENTALE (PACIFIQUE NORD-OUEST)
S – AMERIQUE DU SUD
T – PETITES ANTILLES ET BERMUDES
U – ASIE CENTRALE ET RUSSIE
V – ASIE DU SUD
W – ASIE DU SUD-EST
Y – AUSTRALIE
Z – ASIE ORIENTALE (CONTINENTALE)

2.2 DEUXIEME CARACTERE

La **deuxième** lettre du code OACI des aéroports représente la **localisation par pays** dans la région géographique donné par la première lettre.

Le classement proposé est alphabétique par code du premier caractère :

A – OCEAN PACIFIQUE SUD-OUEST ET ANTARCTIQUE

AF	Terres australes et antarctiques françaises (France)
AG	Îles Salomon
AN	Nauru
AY	Papouasie-Nouvelle-Guinée

B – OCÉAN ATLANTIQUE NORD

BG	Groenland (Danemark)
BI	Islande

C – CANADA

CU,CW,CY,CZ	Canada
-------------	--------

D – AFRIQUE DU NORD CENTRALE

DA	Algérie
DB	Bénin
DF	Burkina Faso
DG	Ghana
DI	Côte d'Ivoire
DN	Nigeria
DR	Niger
DT	Tunisie
DX	Togo

E – EUROPE DU NORD

EB	Belgique
ED	Allemagne (civil)
EE	Estonie
EF	Finlande
EG	Royaume-Uni
EH	Pays-Bas
EI	Irlande
EK	Danemark
EL	Luxembourg
EN	Norvège
EP	Pologne
ES	Suède
ET	Allemagne (militaire)

EV	Lettonie
EY	Lituanie

F – AFRIQUE CENTRALE ET AUSTRALE

FA	Afrique du Sud
FB	Botswana
FC	Congo
FD	Swaziland
FE	République centrafricaine
FG	Guinée équatoriale
FH	Île de l'Ascension (Portugal)
FI	Maurice
FJ	Territoire britannique de l'océan Indien (Royaume-Uni)
FK	Cameroun
FL	Zambie
FM	Union des Comores, Madagascar, Mayotte (France) et Réunion (France)
FN	Angola
FO	Gabon
FP	São Tomé-et-Principe
FQ	Mozambique
FS	Seychelles
FT	Tchad
FV	Zimbabwe
FW	Malawi
FX	Lesotho
FY	Namibie
FZ	République démocratique du Congo

G – AFRIQUE DU NORD-OUEST

GA	Mali
GB	Gambie
GC	Îles Canaries (Espagne)
GF	Sierra Leone
GG	Guinée-Bissau
GL	Libéria
GM	Maroc
GO	Sénégal
GQ	Mauritanie
GS	Sahara occidental
GU	Guinée
GV	Cap-Vert

H – AFRIQUE DE L'EST

HA	Ethiopie
HB	Burundi
HC	Somalie
HE	Egypte
HF	Djibouti
HH	Erythrée
HK	Kenya
HL	Libye
HR	Rwanda
HS	Soudan
HT	Tanzanie
HU	Ouganda

K – ETATS-UNIS (TERRITOIRE CONTINENTAL SAUF ALASKA)

KA - KZ	USA
---------	-----

L – EUROPE DU SUD, ISRAËL ET PALESTINE

LA	Albanie
LB	Bulgarie
LC	Chypre
LD	Croatie
LE	Espagne
LF	France métropolitaine et Saint-Pierre-et-Miquelon (France)
LG	Grèce
LH	Hongrie
LI	Italie
LJ	Slovénie
LK	République tchèque
LL	Israël (sauf Palestine)
LM	Malte
LN	Monaco
LO	Autriche
LP	Portugal, Açores (Portugal) et Madère (Portugal)
LQ	Bosnie-Herzégovine
LR	Roumanie
LS	Suisse
LT	Turquie
LU	Moldavie
LV	Palestine
LW	Macédoine
LX	Gibraltar (Royaume-Uni)
LY	Serbie et Monténégro
LZ	Slovaquie

M – AMERIQUE CENTRALE ET GRANDES ANTILLES

MB	îles Turques et Caïques (Royaume-Uni)
MD	République dominicaine
MG	Guatemala
MH	Honduras
MK	Jamaïque
MM	Mexique
MN	Nicaragua
MP	Panama
MR	Costa Rica
MS	Salvador
MT	Haïti
MU	Cuba
MW	îles Caïmans (Royaume-Uni)
MY	Bahamas
MZ	Belize

N – OCÉAN PACIFIQUE SUD-EST

NC	îles Cook
NF	Iles Fidji et îles Tonga
NG	Tuvalu
NI	Niue
NL	Wallis-et-Futuna (France)
NS	Samoa
NT	Polynésie française (France)
NV	Vanuatu
NW	Nouvelle-Calédonie (France)
NZ	Nouvelle-Zélande

O – MOYEN-ORIENT

OA	Afghanistan
OB	Bahreïn
OD	Yémen
OE	Arabie saoudite
OI	Iran
OJ	Jordanie
OK	Koweït
OL	Liban
OM	Emirats arabes unis
OO	Oman
OP	Pakistan
OR	Irak
OS	Syrie
OT	Qatar
OY	Yémen

P – OCEAN PACIFIQUE NORD-EST ET ALASKA

PA	Alaska (Etats-Unis)
PB	Île Baker (Etats-Unis)
PC	Îles Phoenix (Kiribati)
PG	Îles Mariannes du Nord (Etats-Unis) et Guam (Etats-Unis)
PF	Alaska (Etats-Unis)
PH	Hawaii (Etats-Unis)
PJ	Atoll de Johnston (Etats-Unis)
PK	Marshall
PL	Kiribati
PM	Île Midway (Etats-Unis)
PO	Alaska (Etats-Unis)
PP	Alaska (Etats-Unis)
PT	Micronésie et Palaos
PW	Île Wake (Etats-Unis)

R – ASIE ORIENTALE (PACIFIQUE NORD-OUEST)

RC	République populaire de Chine (îles du Pacifique) et Taïwan
RJ	Japon (<i>également RO</i>)
RK	Corée du Sud
RO	Japon
RP	Philippines

S – AMÉRIQUE DU SUD

SA	Argentine
SB	Brésil
SC	Chili
SE	Equateur
SF	Îles Malouines (Royaume-Uni)
SG	Paraguay
SK	Colombie
SL	Bolivie
SM	Suriname
SO	Guyane française (France)
SP	Pérou
SU	Uruguay
SV	Venezuela
SY	Guyana

T – PETITES ANTILLES ET BERMUDES

TA	Antigua-et-Barbuda
TB	Barbade
TD	Dominique
TF	Guadeloupe (France) Martinique (France)

TG	Grenade
TI	Îles Vierges américaines (Etats-Unis)
TJ	Porto Rico (Etats-Unis)
TK	Saint-Christophe-et-Niévès
TL	Sainte-Lucie
TN	Antilles néerlandaises (Pays-Bas) et Aruba (Pays-Bas)
TQ	Anguilla (Royaume-Uni)
TR	Montserrat (Royaume-Uni)
TT	Trinité-et-Tobago
TU	Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
TV	Saint-Vincent-et-les Grenadines
TX	Bermudes (Royaume-Uni)

U – ASIE CENTRALE ET RUSSIE

UA	Kazakhstan et Kirghizstan
UB	Azerbaïdjan
UE, UH, UI, UL, UM, UN, UO, UR, US, UU, UW	Russie
UG	Arménie et Géorgie
UI	Russie
UK	Ukraine
UM	Biélorussie
UT	Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan

V – ASIE DU SUD

VA	Inde (Ouest) (<i>également VE, VI, VO</i>)
VC	Sri Lanka
VD	Cambodge
VE	Inde (Est)
VG	Bangladesh
VH	Hong Kong (Chine)
VI	Inde (Nord)
VL	Laos
VM	Macao (Chine)
VN	Népal
VO	Inde (Sud)
VQ	Bhoutan
VR	Maldives
VT	Thaïlande
VV	Viêt Nam
VY	Myanmar

W – ASIE DU SUD-EST

WA	Indonésie
WB	Malaisie et Brunei Darussalam
WI	Papouasie occidentale (Indonésie)
WM	Malaisie
WP	Timor oriental
WQ	Indonésie
WR	Bali (Indonésie)
WS	Singapour

Y – AUSTRALIE

YA - YY	Australie
---------	-----------

Z – ASIE ORIENTALE (CONTINENTALE)

ZB, ZG, ZH, ZL	Chine continentale
ZK	Corée du Nord
ZM	Mongolie
ZP, ZS, ZU, ZW, ZY	Chine continentale

Ce manuel est destiné uniquement à la simulation de vol et de contrôle aérien sur IVAO™.
Ce document ne doit pas être utilisé dans l'aviation réelle. Il reste la propriété de IVAO™ Division France