

# PHRASEOLOGIE DES ACTIVITES EN SUPERSONIQUE

## 1. Vol supersonique

Sur le réseau IVAO les vols supersoniques sont interdits en dehors des évènements prévus par le département SO.

<b>ATC :</b>	LAZAIR14, indiquez vitesse maximale.
<b>PIL :</b>	Vitesse maximale 1.7 MACH, LAZAIR14.
<b>ATC :</b>	LAZAIR14, passez supersonique, rappelez supersonique.
<b>PIL :</b>	Passons supersonique, rappelons supersonique, LAZAIR14.
(...)	
<b>ATC :</b>	LAZAIR14, maintenez cap 260°, niveau 345, accélérez 1.7 MACH.
<b>PIL :</b>	Maintenons cap 260°, niveau 345, accélérons 1.7 MACH, LAZAIR14.
<b>ATC :</b>	LAZAIR14, rappelez subsonique.
<b>PIL :</b>	Rappelons subsonique, LAZAIR14.

<b>ATC :</b>	LAZAIR14, say maximum speed.
<b>PIL :</b>	Maximum speed 1.7 MACH, LAZAIR14.
<b>ATC :</b>	LAZAIR14, supersonic approved, report supersonic.
<b>PIL :</b>	Supersonic approved, report supersonic, LAZAIR14.
(...)	
<b>ATC :</b>	LAZAIR14, maintain heading 260°, flight level 345, accelerate 1.7 MACH.
<b>PIL :</b>	Maintain heading 260°, flight level 345, accelerate 1.7 MACH, LAZAIR14
<b>ATC :</b>	LAZAIR14, report subsonic.
<b>PIL :</b>	Report subsonic, LAZAIR14.

La gestion d'un chasseur en retour subsonique se gère de la même façon qu'un chasseur en route.

Phraséologie des activités en supersonique	Version 1.0	30NOV2020	Page 1
© SOD France	Département SO France		

Ce manuel est dédié exclusivement aux activités sur le réseau IVAO™, Il ne doit pas être utilisé pour l'aviation réelle ou sur d'autres réseaux