



# Ajaccio Napoléon Bonaparte (LFKJ)

Positions et fréquences de contrôle		Infos pratiques	
LFKJ_GND : Ajaccio Sol	121.705	Altitude : 19 ft (1 hPa)	
LFKJ_TWR : Ajaccio Tour	118.075	LAT : N41°55'26"	
LFKJ_APP : Ajaccio Approche	121.050	LON : E008°48'09"	
LFMM_S_CTR : Marseille Contrôle	126.155	TA : 5000 ft	
Balises avoisinantes			
AJO (D)	114.800		

SID				
RWY	SID	RNAV	FL <sub>init</sub>	Remarques
20 HORRO	BTA 1R	OUI	FL110	FLinit > 10700ft AMSL
	CORSI 1R	OUI	3000	
	CV 1R	OUI	FL110	FLinit > 10500ft AMSL
	LONSU 1R	OUI	3000	
	NEGAT 1R	OUI	3000	
	TINOT 1R	OUI	3000	
	TORTU 1R	OUI	FL110	FLinit > 10500ft AMSL
	VAREK 1R	OUI	3000	
	TINOT 5H	NON	Par CTL	
20 PARATA	BTA 1K	OUI	FL110	FL80 mini. AJO
	CORSI 1K	OUI	3000	
	CV 1K	OUI	FL110	FL80 mini. AJO
	LONSU 1K	OUI	3000	
	MERLU 1K	OUI	FL80	
	NEGAT 1K	OUI	3000	
	TINOT 1K	OUI	3000	
	TORTU 1K	OUI	FL110	FL80 mini. AJO
VAREK 1K	OUI	3000		

Pas de départ piste 02, sauf catégorie A  
**Config PARATA : 3000ft MAX KOTIX** pour tous les départs

STAR				
RWY	STAR	RNAV	IAF	Remarques
02 HORRO	ASKAG 2S	OUI	HORRO 3000 ft mini.	
	BTA 2S	OUI		
	LONSU 2S	OUI		
	NEGAT 2S	OUI		
	POULP 2S	OUI		
	RUBAS 2S	OUI		
	TEREZ 2S	OUI		
	TORTU 2S	OUI		
	VAREK 2S	OUI		
	VAREK 2F	OUI		
20 PARATA	ASKAG 2N	OUI	IDDOL 4000ft	
	BTA 2N	OUI		
	LONSU 2N	OUI		
	NEGAT 2N	OUI		
	POULP 2N	OUI		
	RUBAS 2N	OUI		
	TEREZ 2N	OUI		
	TORTU 2N	OUI		
	VAREK 2N	OUI		
	VAREK 2F	OUI		

Procédures VFR avion		
RWY 20	RWY 02	Sorties/Entrées
Main gauche (1000 ft QNH)	Main gauche (1000 ft QNH)	NW : S : NZ : N : (NV)

Procédures d'approches principales			
ILS Y 02	AC(110.30)	022°	Alt : 3000ft
ILS Z 02	AC(110.30)	022°	Alt : 3000ft
RNP Y 02	IF: IKJ02	022°	Alt : 3000ft
RNP Z 02	IF: IKJ02	022°	Alt : 3000ft
VPT A 20	depuis IDDOL	202°	Alt : 4000ft
VPT B 20	depuis ILS 02	202°	-
RNP 20	IF:IKJ20	202°	Alt : 3000ft

