



Figari Sud-Corse (LFKF)

Positions et fréquences de contrôle		Infos pratiques	
LFKF_GND : Figari Sol	121.805	Altitude : 85 ft (3 hPa)	
LFKF_TWR : Figari Tour	120.300	LAT : N41°30'08"	
LFKJ_APP : Ajaccio Approche	121.050	LON : E009°05'48"	
LFMM_S_CTR : Marseille Contrôle	126,155	TA : 5000 ft	
Balises avoisinantes			
FGI (D)	116.700		

SID					
RWY	SID	RNAV	FL _{init}	Remarques	
05	AJO 3G	NON	FL 70		
	BTA 3G		FL 80		
	CORSI 3G		FL 60		
	NEGAT 3G	OUI	TL		
	CORSI 1D				
	LONSU 1D				
	NEGAT 1D				
	TINOT 1D				
	TORTU 1D			FL 120	
	VAREK 1D			TL	
	BTA 1L			FL 80	
	LONSU 1L			FL 90	
	TINOT 1L			FL 80	
	VAREK 1L	FL 80			
23	AJO 4M	NON	FL 60		
	BTA 4M		FL 110		
	CORSI 4M				
	LONSU 4A	OUI	3000ft		
	NEGAT 4A				
	TINOT 4A				
VAREK 4A					

Procédures d'approches principales				
RNP 05	IF: IKF05	030°	Alt : 1900 ft	
VOR 05	FGI(116.70)	029°	Alt : 1500 ft	
ILS 23	GR(110.50)	226°	Alt : 4000 ft	
RNPY 23	IF: IF23Y	262°	Alt: 3000 ft	
RNPZ 23	IF: IF23Z	225°	Alt : 3500 ft	
Procédures VFR avion				
RWY 05	RWY 23	Report VFR		
Main droite (1100 ft QNH)	Main gauche (1100 ft QNH)	EF ; NF ; NWF ; WF ; SF		

STAR				
RWY	STAR	RNAV	IAF	Remarques
05	BTA 2R*	OUI	GALDA (4000 ft RNAV 5000 ft CONV)	
	LONSU 2R	OUI		
	NEGAT 2R	OUI		
	POULP 2R	OUI		FL120 max.
	RUBAS 2R	OUI		
	TEREZ 2R	OUI		FL100 max.
	TORTU 2R	OUI		
	VAREK 2R	OUI		
	ASGAR 2R	OUI		FL100 max.
	BTA 2G *	NON		
	LONSU 2G	NON		
	NEGAT 2G	NON		
	POULP 2G	NON		FL120 max.
	RUBAS 2G	NON		
	TEREZ 2G	NON		FL100 max.
	TORTU 2G	NON		
VAREK 2G	NON			
23	BTA 2F *	OUI	PINAL	6000ft @PINAL
	LONSU 2V	OUI	MASAL 5000 ft	
	NEGAT 2V	OUI		
	POULP 2V	OUI		FL120 max.
	RUBAS 2V	OUI		
	TEREZ 2V	OUI		FL100 max.
	TORTU 2V	OUI		
	VAREK 2V	OUI		
	BTA 2P *	NON	MASAL 5000 ft	
	LONSU 2M	NON		
	NEGAT 2M	NON		
	POULP 2M	NON		FL120 max.
RUBAS 2M	NON	Alt : 5000ft		
TEREZ 2M	NON	FL100 max.		
TORTU 2M	NON			
VAREK 2M	NON			

* sur autorisation du CTL