



Fiche Saint-Nazaire Montoir (LFRZ)

Positions et fréquences de contrôle			Infos pratiques	
LFRZ_TWR : SAINT-NAZAIRE Tour	118.950		Altitude : 13 ft (1 hPa)	
LFRS_APP : NANTES Approche	124.425		LAT : N47°18'38"	
LFRR_CTR : BREST Contrôle	119.825		LON : W002°09'24"	
			TA : 5000ft	
Balises avoisinantes				
MT(NDB)			398	
Procédures d'approche principales				
ILS/DME RWY 25	MT (108.50)	254°	Alt : 3000ft	

SID				
RWY	RNAV	SID	FL _{ini}	Remarques
25	Oui	ANG 1W	N/A	FL _{ini} , à coordonner avec l'approche
	Oui	RIMON 1W		
	Oui	BALNI 1W		
	Oui	LUGEN 1W		
	Oui	ERIGA 1W		
	Non	ANG 8W		
	Non	NTS 8W		
	Non	NORMI 8W		
	Non	ERBIN 8W		
	Non	RIMON 8W		
	Non	BALNI 8W		
07	Oui	ANG 1E	N/A	FL _{ini} , à coordonner avec l'approche.
	Oui	RIMON 1E		
	Oui	BALNI 1E		
	Oui	LUGEN 1E		
	Non	ANG 8E		
	Non	NTS 8E		
	Non	NORMI 8E		
	Non	ERBIN 8E		
	Non	RIMON 8E		
	Non	BALNI 8E		

STAR				
RWY	RNAV	STAR	IAF	FL IAF
25/07	Non	ANG 9Z	MT	3000ft
	Non	TIRAV 9Z		
	Non	NORMI 9Z		
	Non	ERBIN 9Z		
	Non	GODAN 9Z		
	Non	RIMON 9Z		
	Non			

Procédures VFR avions		
RWY 25	RWY 07	Sorties/Entrées
Main droite	Main gauche	N ; NW ; W ; W1 ; E
1000 ft QNH	1000 ft QNH	

Longueur de piste aux points d'arrêts		
Piste	Points d'arrêt	Distance
07	A	2400 m
	B	1700 m
25	B	620 m