



Fiche Saint-Pierre (LFVP)

Positions et fréquences de contrôle			Infos pratiques	
LFVP_TWR : Saint Pierre Tour	118.500		Altitude : 28 ft (1 hPa)	
LFVP_APP : Saint Pierre Approche	119.100		LAT : N046° 45' 47''	
CDQX_CTR : Gander Centre	124.170		LON : W056° 10' 27''	
			TA : 18000ft	
Balises avoisinantes				
SP (NDB)			386.0	
MQ (NDB)			402.0	
Procédures d'approche principales				
ILS RWY 26	SP (108.90)	257°	Alt : 2000ft	
NDB 26	SP (386.0)	254°	Alt : 2000ft	
RNAV GNSS 26	N/A	257°	Alt : 1600ft	
NDB 08	SP (386.0)	079°	Alt : 2000ft	
RNAV GNSS 08	N/A	077°	Alt : 1600ft	

SID				
RWY	RNAV	SID	FL _{ini}	Remarques
08	Non	ATLAN 2E	N/A	
	Oui	ATLAN 2T	5000 ft	
	Non	DARIM 2E	N/A	
	Oui	DARIM 2T	5000 ft	
	Oui	VP400 2T	5000 ft	
	Oui	VP500 2T	5000 ft	
	Non	MQ 2E	2000 ft	Dest. LFVM
	Oui	VM302 1E	2000 ft	Dest. LFVM
	Oui	VM401 1E	2000 ft	Dest. LFVM
26	Oui	ATLAN 2U	5000 ft	
	Non	ATLAN 2W	N/A	
	Oui	DARIM 2U	5000 ft	
	Non	DARIM 2W	N/A	
	Oui	VP400 2U	5000 ft	
	Oui	VP500 2U	5000 ft	
	Non	MQ 2W	2000 ft	Dest. LFVM
	Oui	VM302 1W	2000 ft	Dest. LFVM
	Oui	VM401 1W	2000 ft	Dest. LFVM

STAR				
RWY	RNAV	STAR	IAF	FL IAF
08/26	Non	ATLAN 2A	LONBA/SP	2000 ft
	Non	YYT 2A	IMOSA/SP	
	Non	MQ 2A	ULBER/SP	
08	Oui	ATLAN 2R	SP	2000 ft
	Oui	DARIM 2R	SP	
	Oui	VP400 2R	IVP08	1900 ft
	Oui	VP500 2R	IVP08	
26	Oui	ATLAN 2S	SP	2000 ft
	Oui	DARIM 2S	IVP26	
	Oui	VP400 2S	IVP26	
	Oui	VP500 2S	IVP26	

Procédures VFR		
RWY 08	RWY 26	Sorties/Entrées
Main droite	Main gauche	Pointe Plate, Ile Verte, MQ
1000 ft QNH	1000 ft QNH	