



Fiche Châteauroux Déols (LFLX)

Positions et fréquences de contrôle			Infos pratiques	
LFLX_TWR : Châteauroux Tour	125.875		Altitude : 529 ft (19 hPa)	
LFBI_APP : Poitiers Approche	134.100		LAT : N46°51'37"	
LFBB_CTR : Bordeaux Contrôle	125.105		LON : E001°43'16"	
			TA : 5000ft	
Balises avoisinantes				
CTX (NDB)			428	
BRG (NDB)			375	
Procédures d'approche principales				
ILS RWY 21	(CX) 110.30	213°	Alt : 3000ft	
RNP RWY 21		213°	Alt : 3000ft	
RNP RWY 03		033°	Alt : 3000ft	

SID				
RWY	RNAV	SID	FL _{ini}	Remarques
03	Oui	ETAMO 8J	4000ft	-
	Oui	GUSON 8J		
	Oui	OLINO 8J		
	Oui	SOPIL 8J		
21	Oui	ETAMO 8K		
	Oui	GUSON 8K		
	Oui	OLINO 8K		
	Oui	SOPIL 8K		

STAR				
RWY	RNAV	STAR	IAF	ALT IAF
03	Oui	VEROS 5S	LX304	3000ft
	Oui	OLINO 5S		
	Oui	GUSON 5S	LX305	
21	Non	VEROS 5C	ROXIL/CTX	3000ft
	Non	OLINO 5C	CTX	
	Non	GUSON 5C		
	Oui	VEROS 5N	ROXIL/CTX	
	Oui	OLINO 5N	LX214	
	Oui	GUSON 5N		

Procédures VFR hélicoptères
<p>FATO Hélicoptère - Centre Hospitalier Châteauroux Il n'est pas rare d'avoir à contrôler des hélicoptères du SAMU effectuant un vol VFR à partir ou à destination du CH de Châteauroux. Dans ce cas, les autoriser au transit de la CTR, à croiser les axes et, pour les arrivées, leur fournir l'information du vent sur l'aéroport lorsqu'ils sont en courte finale de la DZ de l'hôpital.</p>

Procédures VFR Avions		
RWY 21	RWY 03	Sorties/Entrées
Main G	Main D	N, W, S, SE, NE, E, NW
1500 ft QNH	1500 ft QNH	
RWY 21 : QFU 213° préférentiel		

Caractéristiques piste
RWY 03 - 033° TODA 3500 ASDA 3500 LDA 3500 RWY 21 - 213° TODA 3500 ASDA 3500 LDA 3500 PAPI RWY 21 - ASPHALTE